

Humax Vaci 5350



Sådan benyttes børnesikring på Humax vaci 5350

Kodningen foretages nemt via fjernbetjeningen med en pinkode, du selv bestemmer.

Vil du kortvarigt åbne for de blokerede programmer eller kanaler, gøres det også vha. pinkoden. Når du skifter kanal eller slukker for TV-boxen, vender den automatisk tilbage til kodet tilstand. Du kan således nu få adgang til hele Viasat udbuddet af film, underholdning og oplevelser på dine betingelser. Og du kan sove roligt om natten velvidende, at du selv har valgt aldersgrænsen for tv-underholdningen!



18-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotikfrit indhold

- Playboy-kanalerne og Spice Platinum blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres om natten, når der er erotik



15-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik- og voldsfrit indhold

- Playboy-kanalerne og Spice Platinum blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres om natten, når der er erotik
- TV1000-film med 15-års aldersgrænse blokeres

Som hjælp til seere med børn er alle film mærket med et lille symbol i vores programguide. Symbolerne vises også før hver filmstart - samtidig fortæller en stemme, hvilken kategori filmen tilhører.

 = TILLADT FOR BØRN

 = BØRN I VOKSENT SELSKAB

 = FOR VOKSNE

 = EROTISK FILM

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen



2. Vælg **Grundindstillinger** og tryk **OK**



3. Vælg **Børnelås** og tryk **OK**

4. Indtast **PIN-kode**
(forudindstillet til 0000)



5. Vælg **Censur** og tryk **OK**
6. vælg ønskede **aldersgrænse** med Højre/Venstre pil. Tryk **OK** for at gemme
7. Husk at pinkoden skal ændres fra 0000



Sådan ændrer du pinkode

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen

2. Vælg **grundindstillinger**

3. Vælg **Børnelås**

Tast PIN-kode (standard 0000)



4. Vælg ny **PIN-kode**

5. Gentag ny **Pin-kode** nederst og bekræft

6. Tryk **Exit** for at afslutte

