

Humax Vaci 5350



Sådan ændrer du adgangs- og pinkode på Humax vaci 5350

1. Tryk på **Menu-knappen** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Viasat kort** og tryk **OK**



3. Vælg **indstillinger** og tryk **OK**



4. Vælg **Ændre pinkode**
(forudindstillet til 0000)



5. tryk **OK**
feltet Ny pinkode vises i bunden

6. Indtast den **nye pinkode**
Bekræft den **nye pinkode** ved at
indtaste den igen og tryk **OK**

