

Nokia 220 s



Indstil til 16:9 format på Nokia 220S

1. Tryk på **Navi** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Indstillinger**
3. Vælg **Ændre TV-indstillinger** og tryk **OK**



4. Ændre tv-skærmformat til **16:9** ved hjælp af piletasten til højre
5. Tryk **OK** for at afslutte

