

Strong SRT 6765 Viasat+ PVR



Nulstilling af harddisken Strong SRT 6765

Træk strømkablet ud bag på Tv-boxen.



2. Tryk EPG og Back ind på fronten af TV-boxen.
3. Hold knapperne inde og tilslut strømmen igen.
4. Teksten "Pause" vises i displayet (det kan tage ca. 30 sek.) Slip derefter knapperne.
5. Tryk på OK knappen på fronten Af TV-boxen
6. Teksten "FMT 000" vises i displayet og 0:erne begynder at stige.
7. Der vil derefter stå passed eller failed i displayet
8. Passed: modtageren starter op
9. Failed: kontakt Viasat kundeservice