

# Strong SRT 6752



## Opret favoritliste på Strong SRT 6752

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen.
2. Vælg Favorit-lister.  
Der kan nu oprettes op til 9 favoritlister.



3. Vælg liste og tryk **OK**.

Tilføj kanaler til favorit- liste ved at markere en kanal ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen og tryk på den **blå knap** på fjernbetjeningen.



4. Efter valg af kanaler tryk **OK** for at gemme.



6. For at skifte mellem **Favoritlister**, tryk på den **grønne knap** på fjernbetjeningen.

7. For standard listen, tryk på den **gule knap**.

