

Triax DSI 350TX



Børnesikring på Triax 350

Kodningen foretages nemt via fjernbetjeningen med en pinkode, du selv bestemmer.

Vil du kortvarigt åbne for de blokerede kanaler, gøres det også vha. pinkoden. Når der skiftes kanal eller hvis der slukkes for TV-boxen, vender den automatisk tilbage til kodet tilstand.



18-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotikfrit indhold

- Playboy-kanalerne
- Der bliver vist film med erotisk indhold på TV1000-kanalerne efter midnat.
Dog ikke på TV1000 Family



15-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik- og volds frit indhold

- Playboy-kanalerne
- Der bliver vist film med erotisk indhold på TV1000-kanalerne efter midnat.
Dog ikke på TV1000 Family
- TV1000-film med 15-års aldersgrænse blokeres

Som hjælp til seere med børn er alle film mærket med et lille symbol i vores programguide. Symbolerne vises også før hver filmstart - samtidig fortæller en stemme, hvilken kategori filmen tilhører.

 = TILLADT FOR BØRN

 = BØRN I VOKSENT SELSKAB

 = FOR VOKSNE

 = EROTISK FILM

Det er muligt på Tv-boxen, at spærre for indholdet på en specifik Tv-kanal.

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Lås**
3. Indtast **pinkode** (forudindstillet til 0000)
Tryk **OK** for at bekræfte
4. Vælg **Aktivering af lås**
5. Vælg **Ja** til at Aktivere lås
6. Vælg **Kanallås**
7. Vælg hvilke kanaler, der skal spærres for adgangen til ved, at trykke **OK**, når du står på den valgte kanal
8. Tryk **Exit** for at afslutte

Ændring af pinkode

1. Tryk **Menu**
2. Vælg **Dekoderindstillinger-** indtast pinkode (standard 0000),
3. Vælg **Ændring af modtagerens pinkode**
4. Indtast koden 2 gange
5. Tryk **OK** for at gemme