

# Triax DSI 350TX



## Ændring af pinkode

---

1. Tryk Menu
2. Vælg Dekoderindstillinger- indtast pinkode (standard 0000),
3. Vælg Ændring af modtagerens pinkode
4. Indtast koden 2 gange
5. Tryk OK for at gemme