

Pace 460 Viasat+ PVR



Opsætning af fjernbetjening til tv'et

Viasat fjernbetjeningen kan konfigureres til at betjene tv'ets grundlæggende funktioner. På den måde kan Tv'et og Tv-boxen betjenes med én enkelt fjernbetjening.

Kodesøgning

Fjernbetjeningen bruges til at finde den 4-cifrede kode, der svarer til tv'ets mærke. Gennemgå under kodesøgningen alle tilgængelige koder i fjernbetjeningens register.

Sådan søges efter tv-koden:

1. Kontroller, at tv'et er tændt
 2. Tryk på knappen **TV** på fjernbetjeningen og slip den
 3. Tryk på **SETUP** og hold den nede til tv-knappen blinker rødt to gange
 4. Brug talknapperne til at indtaste **9 9 1**. Tv'knappen blinker rødt to gange.
 5. Ret fjernbetjeningen mod tv'et og tryk på **Standby**-knappen
 6. Ret fjernbetjeningen mod tv'et og tryk på **ch+** flere gange, indtil tv'et slukker (hver gang du trykker på ch+ sender fjernbetjeningen et strøm-signal (tv slukket) ved hjælp af den næste tv-kode i fjernbetjeningens register)

Du skal muligvis trykke ch+ mange gange (op til 150 gange). Kodesøgningen kan vare op til 15 minutter. Hvis du springer over en kode kan du søge gennem de tidligere koder ved at trykke på ch-.
- Husk hele tiden at rette fjernbetjeningen mod tv'et under kodesøgningen.
7. Tryk på **SETUP** for at lagre koden, lige så snart tv'et slukker. Tv-knappen blinker rødt to gange.
 8. Når fjernbetjeningen er indstillet, kan du skifte den over til at betjene tv'et på **TV**-knappen. Tryk på knappen **VIASAT** for at skifte den tilbage til at betjene parabolmodtageren.

Kode-blink

Når du har fundet den rigtige kode, kan du bruge fjernbetjeningen til at udføre et 'kode-blink' for at angive, hvad koden er:

1. Tryk på knappen **TV** på fjernbetjeningen og slip den
2. Tryk på **SETUP** og hold den nede til tv-knappen blinker rødt to gange
3. Brug talknapperne til at indtaste **9 9 0** og tv-knappen blinker rødt to gange.
4. Tryk 1. og tæl hvor mange gange tv-knappen blinker rødt
5. Tryk 2. og tæl hvor mange gange tv-knappen blinker rødt
6. Tryk 3. og tæl hvor mange gange tv-knappen blinker rødt
7. Tryk 4. og tæl hvor mange gange tv-knappen blinker rødt
Hvis tv-knappen slet ikke blinker ved trin 4, 5, 6 eller 7 er kodetallet 0.
8. Skriv koden ned på pladsen i fjernbetjeningens batterirum til fremtidig brug.