

## Pace 830NV Viasat HD VOD



## Indstilling af børnesikring på Pace 830

---

Kodningen foretages nemt via fjernbetjeningen med en pinkode, du selv bestemmer.

Vil du kortvarigt åbne for de blokerede programmer eller kanaler, gøres det også vha. pinkoden. Når du skifter kanal eller slukker for TV-boxen, vender den automatisk tilbage til kodet tilstand.



### 18-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik frit indhold

- Playboy-kanalerne blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres om natten, hvis der vises erotik



### 15-ÅRS ALDERSGRÆNSE

Erotik- og volds frit indhold

- Playboy-kanalerne blokeres helt
- TV1000-kanalerne blokeres om natten, hvis der vises erotik
- TV1000-film med 15-års aldersgrænse blokeres

Som hjælp til seere med børn er alle film mærket med et lille symbol i vores programguide. Symbolerne vises også før hver filmstart - samtidig fortæller en stemme, hvilken kategori filmen tilhører.

▲ = TILLADT FOR BØRN

▲ = BØRN I VOKSENT SELSKAB

▲ = FOR VOKSNE

▲ = EROTISK FILM

1. Tryk på **EPG-knappen** på fjernbetjeningen

2. Vælg **Opsætning**  
Tryk OK



3. Indtast **pinkode**  
(forudindstillet til 0000)



4. Vælg **Børnesikring**  
Tryk OK



5. Vælg **Kontrolindstillinger**  
tryk **OK**



6. Vælg med **Højre/venstre**  
**piletast** 18 eller 15 år.



7. Der kan spærres helt for en enkelt Kanaler, ved hjælp af Kanalspær



8. Ved hjælp af piletasten op og ned vælges låse symbol ud for de kanaler der skal låses.



Husk at ændre pinkoden på TV-boxen, Se nedenstående vejledning.

## Ændring af pinkode

1. Tryk på **EPG-knappen** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Opsætning**  
Tryk **OK**



3. Indtast **pinkode**  
(forudindstillet til 0000)



4. Vælg **Ændre pinkode**  
Tryk **OK**



5. Indtast **ny pinkode**



6. Bekræft **ny pinkode** ved at indtaste den igen og tryk **OK**

Bekræft ændringerne med den **blå** knap

