

Pace 830NV Viasat HD-VOD



Ændring af adgangs- og pinkode på Pace 830

1. Tryk på **EPG**-knappen på fjernbetjeningen
2. Vælg **Opsætning**
Tryk **OK**



3. Indtast **pinkode**
(forudindstillet til 0000)



4. Vælg **Ændre pinkode**
Tryk **OK**



5. Indtast **ny pinkode**



6. Bekræft **ny pinkode** ved at indtaste den igen og tryk **OK**

Bekræft ændringerne med den **blå knap**

