

## Pace TDS850 Viasat+ HD-PVR



## ❖ Opsætning af fjernbetjeningen til tv'et

Du kan konfigurere fjernbetjeningen til at betjene tv'ets grundlæggende funktioner. På den måde kan du betjene tv'et og modtageren med en enkelt fjernbetjening.

### Kodesøgning

Hvis du vil programmere fjernbetjeningen til at betjene tv'et, skal du først bruge fjernbetjeningen til at finde den 4-cifrede kode, der svarer til tv'ets mærke. Under kodesøgningen gennemgår du alle tilgængelige koder i fjernbetjeningens bibliotek.

Sådan søger du efter tv-koden:

1. Kontroller, at tv'et er tændt.
2. Tryk på knappen **TV** på fjernbetjeningen, og slip den.
3. Tryk på **SETUP**, og hold den nede, indtil den røde LED-lampe under tv-knappen blinker to gange.
4. Brug **talknapperne** til at indtaste **9 9 1**. Den røde LED-lampe under tv-knappen blinker to gange.
5. Ret fjernbetjeningen mod tv'et, og tryk på **⊙**.
6. Ret fjernbetjeningen mod tv'et, og tryk på **ch +** flere gange, indtil tv'et slukker (hver gang du trykker på **ch +** sender fjernbetjeningen et STRØM-signal (tv slukket) ved hjælp af den næste tv-kode i fjernbetjeningens bibliotek).

Du skal muligvis trykke på **ch +** mange gange (op til 150 gange). Kodesøgningen kan vare op til 15 minutter. Hvis du springer over en kode, kan du søge gennem de tidligere koder ved at trykke på **ch -**.

Husk hele tiden at rette fjernbetjeningen mod tv'et under kodesøgningen.

7. Tryk på **SETUP** for at lagre koden, lige så snart tv'et slukker. Den røde LED-lampe under tv-knappen blinker to gange.
8. Når fjernbetjeningen er indstillet, kan du skifte den over til at betjene tv'et ved at trykke på knappen **TV**. Tryk på knappen **VIASAT** for at skifte den tilbage til at betjene modtageren.

### Kode-blink

Når du har fundet den rigtige kode, kan du bruge fjernbetjeningen til at udføre et "kode-blink" for at angive, hvad koden er.

1. Tryk på knappen **TV** på fjernbetjeningen, og slip den.
2. Tryk på **SETUP**, og hold den nede, indtil den røde LED-lampe under tv-knappen blinker to gange.
3. Brug **talknapperne** til at indtaste **9 9 0**. Den røde LED-lampe under tv-knappen blinker to gange.
4. Tryk på **1**, og tæl LED-blinkene.
5. Tryk på **2**, og tæl LED-blinkene.
6. Tryk på **3**, og tæl LED-blinkene.
7. Tryk på **4**, og tæl LED-blinkene. Du har nu fundet den fire-cifrede kode.

Hvis LED-lampen slet ikke blinker ved trin 4, 5, 6 eller 7, er kodetallet 0.

8. Skriv koden ned på pladsen i fjernbetjeningens batterirum til fremtidig brug.

### Brug af tv-kodetabel

Hvis fjernbetjeningen stadig ikke betjener tv'et efter en kodesøgning, er det muligvis, fordi du bruger en forkert kode. Gentag søgningen for at finde den korrekte kode. Hvis det ikke lykkes, kan du bruge den tv-kodetabel, der kan downloades fra Viasats websted.

1. Download tv-kodetabellen fra Viasats websted ([www.viasat.dk](http://www.viasat.dk)), find tv-mærket i oversigten, og vælg den første 4-cifrede kode på listen.
2. Sørg for, at tv'et er helt tændt (ikke på standby). Tryk på knappen **TV** på fjernbetjeningen, og slip den.
3. Tryk på **SETUP**, og hold den nede, indtil den røde LED-lampe under tv-knappen blinker to gange.
4. Brug **talknapperne** til at indtaste den 4-cifrede kode til tv'et (knappen TV blinker to gange, når du har indtastet det fjerde ciffer).
5. Tryk på **⏻** for at se, om du kan slukke tv'et.

Hvis tv'et ikke reagerer, skal du gentage trin 1 til 5 med hver kode, der findes på listen for dit tv's mærke. Hvis der ikke er nogen af koderne, der betjener tv'et, eller hvis tv'ets mærke ikke er med på listen, skal du gentage den kodesøgning, der blev beskrevet på side 55.

6. Tænd tv'et igen ved at trykke på en **talknap** (eller **ch +**), og kontroller, at alle funktionerne virker korrekt.
7. Skriv koden ned på pladsen i fjernbetjeningens batterirum til fremtidig brug.

### Nulstilling af fjernbetjeningen

Sådan rydder du alle indstillinger, du har angivet for fjernbetjeningen, og anvender fabriksindstillingerne:

1. Tryk på **SETUP**, og hold den nede, indtil den røde LED-lampe under tv-knappen blinker to gange.
2. Brug **talknapperne** til at indtaste **9 8 1**. Den røde LED-lampe under tv-knappen blinker to gange.

Standardværdierne fra fabrikken anvendes for fjernbetjeningen.

