

Samsung SMT-S5140 Viasat HD



Ændring af adgangs-og pinkode på Samsung SMT-S5140

1. Tryk på **EPG-knappen** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Opsætning**
Tryk OK



3. Indtast **pinkode**
(forudindstillet til 0000)



4. Vælg **Ændre pinkode**
Tryk **OK**



5. Indtast **ny pinkode**



6. Bekræft **ny pinkode** ved at indtaste den igen og tryk **OK**

Bekræft ændringerne med den **blå knap**

