

Pace DS-230nv



Ændring af pinkode pace DS-230nv

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Indstillinger**
3. Vælg **Kortindstillinger** og tryk **OK**



4. Indtast PIN-kode (forudindstillet til 0000)



5. Vælg **Ændre PIN koden**



6. Indtast ny pinkode og gentag

7. Tryk **OK** for at gemme

