

Samsung SMT-55140 Viasat HD



Indstilling af TV format på Samsung SMT-S5140

1. Tryk **Set-up** på fjernbetjeningen
Vælg **Indstillinger**
Tryk **OK**



2. Indtast **pinkode**
Tryk **OK** (forudindstillet 0000)



3. Vælg **TV-indstillinger**
Tryk **OK**



4. Vælg TV type SD eller HD
Vælg skærmformat 4:3 eller 16:9
5. Vælg 16:9 format "Letter box" eller stretch for fuld skærm.
6. Tryk "blå" knap for at gemme indstillingerne
Tryk "rød" knap for at komme tilbage til indstillingsmenuen



Hvis du benytter **scartstik** skal du indstille menuen her.

7. Vælg Scart indstillinger
Tryk OK.

