


Nokia 220 s



Opret favoritliste på Nokia 220S


1. Opret ny mappe.
Tryk **Opt.**(Option) på fjernbetjeningen.
2. Vælg **Ny** under punktet Mappe
tryk **OK**



3. Vælg **billede** til mappen.
Tryk **OK**.




4. Navngiv listen. Dette gøres vha. tal tasterne på fjernbetjeningen. Tryk **OK**,




5. Placer **mappen** i Navi-baren. Flyt mappen vha. højre/venstre piletasterne.

6. Tryk **OK**, når mappen er på ønsket placering.




7. Tryk på **Opt**.


8. Vælg **Marker bogmærker** og tryk **OK**



9. Tryk **OK** for at markere bogmærker.



10. Vælg **Viasat TV** med højre eller venstre piletast.



11. Marker ønskede kanaler til favoritliste tryk **OK**



12. Tryk **Opt.** på fjernbetjeningen
 Vælg **Kopiere** i feltet Markere bogmærke
 Tryk **OK**.
 Favoritkanaler er nu tilgængelige i en folder.



13. Flyt kanalerne over i favoritliste.
 Det gøres med højre/venstre pilene.
 Når favoritliste er markeret tryk **OK**



14. Kanalerne er nu tilgængelige i mappen/favoritlisten.
 15. Tryk **OK** for at afslutte eller **Back** for at oprette yderligere kanaler/lister

