

## Strong SRT 6765 Viasat+ PVR



## Kanalsøgning Strong SRT 6765

---

1. Træk strømkablet ud bag på TV-boxen.
2. Vent 10 sek.
3. Sæt derefter strømmen til igen.
4. TV-boxen vil derefter hente kanalerne automatisk.
5. Vær opmærksom på at der kan gå nogle minutter.