


## Strong SRT 6765 Viasat+ PVR



## Sådan hentes ny software til Strong SRT 6765

Din Digitale Tv-box kontrollerer hver gang den tændes fra standby, om der er nye software på satellitten. Hvis der er ny software så nedlæses den automatisk.

Under nedlæsningen vises dette billede på din TV-skærm. Vær obs. på at der kan gå op til 30 min.




I nogle tilfælde, f.eks. hvis boxen ikke bliver sat i "Standby" mode, vil boxen ikke hente software automatisk.

Det er derfor nødvendigt at "tvinge" Tv-boxen til at hente den nye software ved hjælp af en 'forced download'.

1. Tag strømstikket ud bag på Tv-boxen
2. Sæt strømstikket til igen bag på Tv-boxen
3. Når alle dioder på frontpanelet lyser tryk du på efter hinanden på
  - standby
  - pil op
  - pil ned
  - standby

4. Nu starter indlæsningen. Det kan tage op til 10 min. Under indlæsningen vil skærbilledet updating system software vises.



5. Boxen starter nu op igen og henter automatisk en opdateret kanalliste

