


Strong SRT 8700




Indstilling af 16:9 format på Strong SRT 8700

1. Tryk Menu
2. Vælg Dekoder setup



3. Indtast pinkode (standard 0000),



4. Vælg **TV/Video Indstillinger**
Tryk **OK**



5. Tv-skærmformat ændres til **16:9** ved hjælp af pile-tasten til højre
6. Tryk **OK** for at bekræfte
7. Tryk **EXIT** for at afslutte

