

Triax DSI 350TX



Indstil 16:9 format på Triax DSI 350 TX

Du kan se hvilke film der sendes i 16:9 i programoversigterne på www.tv1000.dk

1. Tryk Menu på fjernbetjeningen
2. Vælg Indstillinger og tryk OK
3. Vælg tv/video-indstillinger og tryk OK
4. Ændre tv-skærmformat til 16:9 ved hjælp af piletasten til højre
5. Tryk EXIT for at afslutte