




Sådan indstiller du til at se film i 16:9 format på Nokia 9780S

Så er der widescreen til alle! For at forstærke din filmoplevelse vises flere af Viasats film nu i formatet 16:9. Det betyder, at seere med widescreen-tv kan se filmene i bredformat. Det markeres i Viasat News programsider, hvilke film der sendes i 16:9 og du kan også se det i programoversigterne på www.tv1000.dk


1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Systemkonfiguration** og tryk **OK**



3. Indtast **parabolmodtagerens pinkode** (forudindstillet til 1234).



4. Vælg **TV-indstillinger** og tryk **OK**



5. Ændre tv-skærmformat til 16:9 ved hjælp af piletasten til højre
6. Tryk **OK** for at gemme
7. Tryk **EXIT** for at afslutte

