



Sådan laver du en favoritliste på Nokia 9902S

1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Redigere kanaler** og tryk **OK**



3. Vælg **Opret liste** og tryk **OK**




4. Nu skal du navngive listen. Det gør du ved hjælp af piletasterne op og ned. Tryk **OK**, når du er færdig.



5. Nu skal du **vælge de kanaler**, du vil have i din favoritliste



6. Stå på kanalen og tryk **OK**. Der kommer nu et lille x ud for den valgte kanal. Når du har valgt alle de kanaler du vil have i din liste trykker **Exit**



- Nu skal du trykke **OK** for at gemme din liste.



- Nu er din favoritliste en af de kanallister der er tilgængelig, når du vælger kanalliste. Du bladere imellem de forskellige lister med højre/venstre pilen.

