

## Pace TDS850 Viasat+ HD-PVR



## Indstilling af TV format på Pace TDS850NV

1. Tryk **Set-up** på fjernbetjeningen  
Vælg **Indstillinger**  
Tryk **OK**



2. Indtast **pinkode**  
Tryk **OK** (forudindstillet 0000)



3. Vælg **TV-indstillinger**  
Tryk **OK**



4. Vælg TV type SD eller HD  
Vælg skærmformat 4:3 eller 16:9
5. Vælg 16:9 format "Letter box" eller stretch for fuld skærm.
6. Tryk "blå" knap for at gemme indstillingerne  
Tryk "rød" knap for at komme tilbage til indstillingsmenuen



Hvis du benytter **scartstik** skal du indstille menuen her.



7. Vælg Scart indstillinger  
Tryk OK.

