

## Pace TDS855 Viasat+ HD-PVR



## Geninstallation af Pace TDS855NV

Din Digitale TV-box gendannes via menuen fabriksindstillinger.

1. Tryk **Set-up** på fjernbetjeningen.
2. Vælg **Indstillinger** og tryk **OK**.



3. Indtast **pinkode** og tryk **OK** (pinkoden er fra fabrikken 4 \*0)



4. Vælg fabriksindstillinger

5. "Er du sikker på du vil nulstille"  
Vælg ja.



6. Træk herefter strøkablet fra netstikket ca. 2 sek og tilslut strømmen igen.



7. Boxen kan være nogle minutter om at genstarte og menuen "**vælg Land**" er det første billede der kommer frem, vælg Danmark Tryk OK.



8. Man kan herefter vælge LNB indstillinger.

9. Vælg mellem **Sat-CR** eller **universal** LNB  
Tryk OK.



10. **Sat-CR**: Hvis mere end en TV-box er tilsluttet samme Sat-CR LNB skal allerede tilsluttede boxe tages ud af stikkontakten.

11. **Universal indstilling**  
Standard LNB Vælg mellem **antal LNB** alt efter hvor mange LNB hoveder der sidder på parabolskålen.



12. Derefter vises skærmen  
**Std. transponder**  
 Frekvensen skal være 12.054  
 Polarisation V  
 Symbolrate 27.500  
 FEC 3/4



13. Kontroller at **signalstyrke**  
 er min. 60 % og at **kvalitet** er  
 min. 70 %  
 Tryk **OK** for at starte  
 kanalsøgning.

