

Pace TDS865 Viasat+ HD-PVR



Geninstallation af Pace TDS865NV

Din Digitale TV-box gendannes via menuen fabriksindstillinger.

1. Tryk **Set-up** på fjernbetjeningen.
2. Vælg **Indstillinger** og tryk **OK**.



3. Indtast **pinkode** og tryk **OK** (pinkoden er fra fabrikken 4 *0)



4. Vælg fabriksindstillinger

5. "Er du sikker på du vil nulstille"
Vælg ja.



6. Træk herefter strøkablet fra netstikket ca. 2 sek og tilslut strømmen igen.



7. Boxen kan være nogle minutter om at genstarte og menuen "**vælg Land**" er det første billede der kommer frem, vælg Danmark Tryk OK.



8. Man kan herefter vælge LNB indstillinger.

9. Vælg mellem **Sat-CR** eller **universal** LNB
Tryk OK.



10. **Sat-CR**: Hvis mere end en TV-box er tilsluttet samme Sat-CR LNB skal allerede tilsluttede boxe tages ud af stikkontakten.

11. **Universal indstilling**
Standard LNB Vælg mellem **antal LNB** alt efter hvor mange LNB hoveder der sidder på parabolskålen.



12. Derefter vises skærmen
Std. transponder
 Frekvensen skal være 12.054
 Polarisation V
 Symbolrate 27.500
 FEC 3/4



13. Kontroller at **signalstyrke**
 er min. 60 % og at **kvalitet** er
 min. 70 %
 Tryk **OK** for at starte
 kanalsøgning.

