

## Pace TDS865 Viasat+ HD-PVR



## Ændring af adgangs- og pinkode på Pace TDS865

1. Tryk på **EPG-knappen** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Opsætning**  
Tryk **OK**



3. Indtast **pinkode**  
(forudindstillet til 0000)



4. Vælg **Ændre pinkode**  
Tryk **OK**



5. Indtast **ny pinkode**



6. Bekræft **ny pinkode** ved at indtaste den igen og tryk **OK**

Bekræft ændringerne med den **blå knap**

