

Pace DS 250 NV



Kanalsøgning på Pace DS-250NV

1. Tv-boxen vil i de fleste tilfælde automatisk opdatere kanallisten når den genstartes.
2. Det er også muligt at foretage en kanalsøgning i menuen.



3. Stil Tv-boxen på TV3
4. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
5. Vælg **Indstillinger**
6. Vælg **Signalindstillinger**
7. Vælg **Automatisk kanalsøgning**



8. Tryk OK på fjernbetjeningen for at starte kanalsøgningen



9. Tryk **OK** på fjernbetjeningen for at gemme de nye kanaler.

