

Strong SRT 6780




kanalsøgning på Strong 6780

1. Tryk **MENU** fjernbetjeningen
2. Vælg **Indstillinger** og tryk **OK**
3. Vælg **Kanalindstilling** og tryk **OK**



4. Indtast **PIN kode** (forudindstillet til 0000)



5. Vælg **Indstilling af kanaler** og tryk **OK**



6. Installations Type: **Netværk**

Satellit: **Sirius**

Frekvens: **12054**

Polarisation: **Vertikal**

Symbolværdi: **27500** FEC: $\frac{3}{4}$

7. Tryk **OK** for at starte kanalsøgning.



8. Når kanalsøgningen er afsluttet
Tryk på **EXIT** knappen for at se tv.

