


Thomson DSI 4200




kanalsøgning på Thomson DSI 4200

1. Tryk **MENU** fjernbetjeningen
2. Vælg **Indstillinger** og tryk **OK**
3. Vælg **Kanalindstilling** og tryk **OK**



4. Indtast **PIN kode** (forudindstillet til 0000)



5. Vælg **Indstilling af kanaler** og tryk **OK**



6. Installations Type: **Netværk**
 Satellit: **Sirius**
 Frekvens: **12054**
 Polarisation: **Vertikal**
 Symbolværdi: **27500** FEC: $\frac{3}{4}$



7. Tryk **OK** for at starte kanalsøgning.

8. Når kanalsøgningen er afsluttet
 Tryk på **EXIT** knappen for at se tv.

