

# Triax DVB 360




## Favoritliste på Triax 360


1. Tryk **Menu** på fjernbetjeningen
2. Vælg **Præferencer** og tryk **OK**



3. Vælg **Favoritlister** og tryk **OK**




4. Vælg en **Liste** og tryk **OK**



5. Navngiv listen - benyt piletasterne til at skifte bogstaver.


Tryk OK for at bekræfte.



6. Vælg ønskede kanaler.

Marker kanalen og tryk OK.

7. Afslut med Exit-knappen på fjernbetjeningen.



9. Du kan skifte mellem kanallister ved hjælp af **Option** knappen på din fjernbetjening.

