

Pace TDS850 Viasat+ HD-PVR



Sådan indstiller du til Dolby Digital 5.1 på Pace TDS850NV

For at forbinde TV-boxen til en surround receiver skal der benyttes et **Optisk - kabel til Home cinema system** (vist her til højre)

kablet tilsluttes mellem den digitale audio udgang bag på TV-boxen til Surround receiveren.



1. Tænd TV-boxen
Tryk EPG på fjernbetjeningen
Vælg **Opsætning** og tryk **OK**



2. Vælg **Indstillinger** og tryk **OK**



3. Vælg **Lyd indstillinger**
Tryk **OK**



4. Under **Lydtype**
vælg **Dolby Digital**.

Vælg derefter **Time Delay**,
**Her er det muligt at
synkroniserer** lyd og billede,
hvis det er nødvendigt.
Tryk **blå** knap for at bekræfte

